



Ghost 64

Installationsmanual för montering av pendel takfäste och väggfäste/väggbox. (*Installation manual for mounting pendant ceiling bracket and wall bracket/wallbox*)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu





Pendel takfäste (Pendant ceiling bracket)

Ghost 64

Installationsmanual för montering av pendel takfäste och väggfäste/väggbox. (Installation manual for mounting pendant ceiling bracket and wall bracket/wallbox)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu



Väggfäste/Väggbox (Wall bracket/Wallbox)

Ghost 64




Installationsmanual för montering av pendel takfäste och väggfäste/väggbox. (Installation manual for mounting pendant ceiling bracket and wall bracket/wallbox)



FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu




Armatur installation (Luminaire installation)



Tillval (Optional)

Väggfäste
(Wall bracket)



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person)