




Hi-Line



Installationsmanual för montering av takfäste. (*Installation manual for mounting ceiling bracket.*)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu

Takfäste (Ceiling bracket)**1****2****3**

Montera armaturens två fästen i taket.
(Mount the luminaire's two attachments in the ceiling)


**4**

Lyft upp armaturen till fästena i taket.
Lift the luminaire up to the attachments mounted in the ceiling.


5

Justera tills hålen i armaturen matchar fästets hål och skruva sedan fast armaturen.

Adjust the luminaire and use the attachments to fasten the luminaire with screws.



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.
(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.)


Armatör installation (Luminaire installation)

Hi-Line

Installationsmanual för montering av takfäste. (*Installation manual for mounting ceiling bracket.*)

FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby
08-693 05 00 | www.flux.nu



Armaturlängd	CC
3940 mm	3873 mm
3660 mm	3593 mm
3380 mm	3313 mm
3100 mm	3033 mm
2820 mm	2753 mm
2540 mm	2473 mm
2260 mm	2193 mm
1980 mm	1913 mm
1700 mm	1633 mm
1420 mm	1353 mm
1140 mm	1073 mm
860 mm	793 mm



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(*The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.*)

Armatur installation (Luminaire installation)

